



Mezcla de tejas EcoStar antes de la instalación

Mezcla de un color:

- 1) Alinee las plataformas en fila o en 2 filas paralelas con un paso entre las dos filas.
- 2) Retire las cubiertas blancas (deje las etiquetas de las plataformas que contienen 3 números escritos a mano en forma horizontal)
- 3) Retire las tiras del empaquetado que se encuentran en la capa superior de los empaquetados de **todas** las plataformas.
- 4) Tome una teja de un empaquetado de la primera plataforma.
- 5) Tome una teja de un empaquetado de la segunda plataforma.
- 6) Continúe tomando una teja de un empaquetado de cada una de las plataformas restantes. Si tiene 10 plataformas, terminará con 10 tejas en su mano. Esto concluirá su primera pasada.
- 7) En su segunda pasada tome una teja de un empaquetado diferente de la primera plataforma.
- 8) Tome una teja de un empaquetado diferente de la segunda plataforma.
- 9) Continúe tomando una teja de un empaquetado diferente de cada una de las plataformas restantes.
- 10) Continúe este procedimiento hasta que haya tomado una teja de cada empaquetado en la capa superior de cada plataforma.
- 11) Una vez que el grupo de tejas seleccionadas a mano sea difícil de sujetar, apílelas en un área designada. Estos nuevos grupos serán las tejas que usted obtendrá para la instalación.
- 12) Repita los pasos 4 hasta 10 hasta que todas las tejas hayan sido mezcladas.

Mezcla de varios colores:

- 1) Alinee las plataformas en fila o en 2 filas paralelas con un paso entre las dos filas.
- 2) Retire las cubiertas blancas (deje las etiquetas de las plataformas que contienen 3 números escritos a mano en forma horizontal).
- 3) Retire las tiras del empaquetado que se encuentran en la capa superior de los empaquetados de **todas** las plataformas.
- 4) Use 20 tejas como número base de tejas para un punto de partida. Calcule el número de tejas en cada color que serán necesarios para completar las 20 tejas. Por ejemplo, si quisiéramos una mezcla de 70% Midnight, 20% Federal y 10% Earth Green, su cálculo será 70% de 20 ó 14 tejas Midnight, 20% de 20 ó 4 tejas de Federal y 10% de 20 ó 2 tejas de Earth Green.
- 5) Comience con el color dominante (Midnight en este ejemplo); tome una teja de un empaquetado de la primera plataforma del color dominante (Midnight).
- 6) Tome una teja de un empaquetado de la segunda plataforma del color dominante (Midnight).
- 7) Continúe este procedimiento tomando una teja de un empaquetado del resto de las paletas dominantes (Midnight) hasta que haya acumulado el número requerido de tejas (14 Midnight en este ejemplo). Es posible que sea necesario varias pasadas según el número de plataformas en el sitio de trabajo.
- 8) Repita estos pasos para el próximo color dominante (Federal) hasta que haya acumulado el número requerido de tejas (4 Federal en nuestro ejemplo).
- 9) Repita estos pasos para el color menos dominante o color final hasta que haya acumulado el número requerido de tejas.
- 10) Tome el grupo de tejas mezcladas del color dominante (Midnight en nuestro ejemplo), luego, al azar intercale el segundo color dominante (Federal en nuestro ejemplo) en el grupo de tejas.
- 11) Repita el paso 10 usando el color menos dominante (Earth Green en nuestro ejemplo).
- 12) Tome este grupo de 20 tejas mezcladas y colóquelas en un área designada. Estos nuevos grupos serán las tejas que usted obtendrá para la instalación.
- 13) Repita estos pasos siempre **al azar** intercalando el color menos dominante al grupo grande de tejas de color dominante. Continúe hasta que todas las tejas de todas las plataformas hayan sido mezcladas.